

**Wichtige Information  
zur Sensormontage**  
Important Information  
on Sensor Mounting

**D** Der Sensor des Typs 4021B wird direkt am Signalverstärker angeschlossen verschickt. Falls sie aus Installationsgründen getrennt werden müssen, ist es wichtig, dass anschliessend die Seriennummer des Sensors mit derjenigen des Signalverstärkers wieder übereinstimmt. Nur so, kann eine korrekte Messung erfolgen. Das Bild auf der rechten Seite veranschaulicht die Position der Seriennummern.

**E** The sensor Type 4021B is shipped already connected to an signal amplifier. However, if you need to disconnect them for installation reasons, it is important that you verify that the serial number on the sensor matches the one on the signal amplifier. This ensures a correct measurement. The picture on the right illustrates where you find the serial numbers.

